


## Werk 351-850



\* Beachten Sie bei der Bestellung dieser Teile:  
die Angaben in der Stückliste

**351-850**  
*Hermle*

### Ersatzteil-Liste Werk 351-850

8 Tage 4/4 Westminster-Schlagwerk; Gehwerk-  
Gewichtszug; Stunden und Viertelschlag-  
Federzug; Grahamgang;  
Abmessung: 120 x 120 mm  
Laufweite: 32 mm

### Spare parts list movement no. 351-850

8 day Westminster chime movement; time  
movement-weight driven; hour and quarter hour  
strike key wound; Graham escapement;  
Dimension: 120 x 120 mm  
Plates internal distance: 32 mm

### Liste de fourniture mouvement no. 351-850

Mouvement 8 jours carillon Westminster;  
mouvement heure à poids; sonnerie heure et ca-  
rillon Westminster à clef; avec échappement Graham;  
Dimension: 120 x 120 mm  
Distance intérieure des platines: 32 mm

| Pos. | Bestell-Nr. | Bezeichnung               |
|------|-------------|---------------------------|
| 1    | B001-00850  | Vorderplatine             |
| 2    | B001-00810  | Hinterplatine             |
| 3    | B007-00700  | Satzrad-Gehwerk           |
| 4    | B007-00040  | Satzrad-Stundenschlagwerk |
| 5    | B007-00122  | Satzrad-Viertelschlagwerk |
| 6    | B008-00260  | Sternrad                  |
| 7    | B009-00020  | Schöpferrad               |
| 8    | B010-00070  | Viertelflügelrad          |
| 9    | B010-00090  | Stundenflügelrad          |
| 10   | B011-00020  | Stundenflügel             |
| 11   | B011-00110  | Viertelflügel             |
| 12   | B012-00140  | Wechselrad                |
| 13   | B013-00070  | Fallenrad                 |
| 14   | B013-00270  | Schlußrad                 |
| 15   | B013-00300  | Antriebsrad               |
| 16   | B013-01630  | Antriebsrad               |
| 17   | B013-01640  | Leitrad                   |
| 18   | B015-02090  | Schlagregulierhebel       |
| 19   | B015-00270  | Einfaller                 |
| 20   | B015-00280  | Auslösung                 |
| 21   | B015-00290  | Schöpfer                  |
| 22   | E007-10490  | Fallenscheibe             |
| 23   | B015-00313  | Schlußscheibe             |
| 24   | B015-00810  | Auslösenocken             |
| 25   | B015-00680  | Hammer                    |
| 26   | B015-00821  | Rechen                    |
| 27   | B015-02100  | Anrichthebel              |
| 28   | B015-01220  | Hammerheber               |
| 29   | B016-01243  | Hammerwelle               |
| 30   | B017-00071  | Schlagrolle               |
| 31   | B018-00373  | Hammerspiel               |
| 32   | E021-00060  | Pendelfeder               |
| 33   | B026-01410  | Profilpfeiler             |
| 34   | B026-04480  | Stellkreuz                |

| Pos. | Bestell-Nr. | Bezeichnung           |
|------|-------------|-----------------------|
| 35   | B026-01980  | Bügel f. Gewicht      |
| 36   | B026-04500  | Seileinhangewinkel    |
| 37   | E001-00050  | Sperradbrücke         |
| 38   | E001-00880  | Hammersicherung       |
| 39   | E001-01880  | Unterlagscheibe       |
| 40   | E001-03140  | Sperrad               |
| 41   | E001-04730  | Sperrfeder            |
| 42   | E001-04850  | Stellfinger           |
| 43   | E001-05830  | Brücke f. Stellfinger |
| 44   | E002-04500  | Minutenradbrücke      |
| 45   | E002-05330  | Brücke f. Seiltrommel |
| 46   | E003-01500  | Zwischenrad           |
| 47   | E005-02320  | Werkpfeiler           |
| 48   | E005-02480  | Werkpfeiler           |
| 49   | E005-08350  | Welle f. Leitrad      |
| 50   | E006-00010  | Zylinderkopfschraube  |
| 51   | E006-00050  | Zylinderkopfschraube  |
| 52   | E006-00240  | Zylinderkopfschraube  |
| 53   | E006-01272  | Pendelfederschraube   |
| 54   | E006-01490  | Ansatzschraube        |
| 55   | E006-01580  | Schraube              |
| 57   | E007-00570  | Spanning              |
| 58   | E007-07950  | Unterlagscheibe       |
| 59   | E008-00020  | Mutter                |
| 60   | B016-02510  | Stundenhammerstiel    |
| 61   | E013-00580  | Sicherungsscheibe     |
| 62   | E013-00610  | Sicherungsscheibe     |
| 63   | E014-00870  | Wickelfeder           |
| 64   | E014-02910  | Hammerspannfeder      |
| 65   | E014-01903  | Wickelfeder           |
| 66   | E027-03010  | Wellscheibe           |
| 67   | E018-00092  | Seilsicherungsring    |
| 68   | B013-90500  | Viertelfederhaus      |
| 69   | B013-90560  | Stundenfederhaus      |

| Pos. | Bestell-Nr. | Bezeichnung           |
|------|-------------|-----------------------|
| 70   | E013-02040  | Sicherungsscheibe     |
| 71   | B002-01060  | Brücke f. Seiltrommel |
|      |             | Minutenrad (A) (D)    |
|      |             | Laufgrad (D)          |
|      |             | Steigrad (D)          |
|      |             | Zeigerrohr (A)        |
|      |             | Ankerbrücke (A)       |
|      |             | Anker (B)             |
|      |             | Seiltrommel (A)       |
|      |             | Walzenstift (A)       |
|      |             | Pendeloberteil (A)    |

#### Bestellhinweise!

Bei Ersatzbestellung verwenden Sie bitte die auf der Zeichnung angegebene Teilenummer

Bei Teilen mit eingekreistem Buchstabe sind die Bezeichnung, die Werknummer und folgende Daten anzugeben:

- (A) Länge -L- (in mm)
- (B) Länge -L- der Ankerbrücke (in mm)
- (C) Durchmesser (in mm)
- (D) Pendellänge (in cm), siehe Hinterplatine
- (E) Herstellungsjahr, siehe Hinterplatine
- (F) Besondere Hinweise in der Stückliste beachten!

#### Order Instructions!

When ordering spare parts please use the part number indicated on the drawing.

If you order spare parts with a letter in a circle, please let us know part name, the movement reference and

- (A) Length -L- (in mm)
- (B) Length -L- of suspension bridge (in mm)
- (C) Diameter (in mm)
- (D) Pendulum length (in cm), see stamp on back plate.
- (E) Year of production, see stamp on back plate
- (F) Pay attention to special notes, in spare parts list.

#### Instructions de commande!

Si vous commandez des fournitures, veuillez indiquer le numéro de la pièce citée sur le croquis.

Si vous commandez des fournitures avec lettre en cercle, veuillez indiquer la dénomination, la référence

- (A) longueur -L- (en mm)
- (B) longueur -L- du pont de suspension (en mm)
- (C) diamètre (en cm)
- (D) longueur du balancier (en mm), voir indication platine
- (E) année de production, voir indication platine arrière
- (F) veuillez observer les indications spéciales dans la liste de fournitures.