




9830

SWISS MADE 



268 x 200 x 78 mm

Appareil à chasser et déchasser les tubes, correcteurs et pousoirs avec assortiment de tasseaux, en mallette

Composition de l'assortiment: 21 tasseaux en acier, sur socle

Tasseaux pour le support de déchassage

- 4 tasseaux à déchasser les tubes
- 5 tasseaux à déchasser les pousoirs et les correcteurs

Tasseaux pour la broche

- 5 tasseaux à chasser les tubes
- 1 tasseau conique et centreur
- 4 tasseaux creux pour déchasser les pousoirs (2 avec partie active en laiton et 2 avec partie active en PEEK)
- 1 tasseau concave R5, pour chasser les pousoirs (avec partie active en PEEK)
- 1 tasseau cône tronqué, pour chasser les correcteurs (avec partie active en PEEK)

- Livré avec 2 clés à 6 pans pour le montage et le démontage des tasseaux sur le support et la broche

9830-AS: Appareil seul, avec 2 clés à 6 pans, sans tasseaux / **9830-S:** Socle seul

Gerät zum Stossen und Ausstossen Röhren, Korrektoren und Drückern, mit Sortiment von Ambossen, im Koffer

Auswahl des Sortiments: 21 Stahl-Ambosse, auf Sockel

Ambosse für die Aufschlagen-Stütze

- 4 Ambosse zum Ausstossen der Röhre
- 5 Ambosse zum Ausstossen der Korrektoren und Presstempeln

Amboss für die Brosche

- 5 Ambosse Zum Einstossen der Röhre
- 1 konische und zentrierende Amboss
- 4 Hohle-Ambosse zum Ausstossen der Presstempeln (2 mit aktivem Teil aus Messing und 2 mit aktivem Teil aus PEEK)
- 1 Amboss, konkav R5, zum Einstossen der Presstempeln (mit aktivem Teil aus PEEK)
- 1 Amboss, kegelstumpf, zum Einstossen der Korrektoren (mit aktivem Teil aus PEEK)


- Geliefert mit 2 Sechskantschlüssel für die Montage und Demontage der Abreißhalter und der Brosche

9830-AS: Gerät allein, mit 2 Sechskantschlüsseln, ohne Ambosse / **9830-S:** Sockel allein



9830

SWISS MADE 



268 x 200 x 78 mm

Device for removing tubes, correctors and pushers with assortment of stakes, in a case

Composition of the assortment: 21 steel stakes, on stand

Stakes for the drive-out support

- 4 stakes to drive-out tubes
- 5 stakes to drive-out correctors and pushers

Stakes for the broach

- 5 stakes to drive-in tubes
- 1 conical and centring stake
- 4 hollow stakes to drive-out pushers (2 with active part in brass and 2 with active part in PEEK)
- 1 stake, concave R5, to drive-in pushers (with active part in PEEK)
- 1 stake, truncated cone, to drive-in correctors (with active part in PEEK)
- Supplied with 2 hexagonal keys for assembling and removing the stakes from the drive-out support and the broach

9830-AS: Device only, with 2 hexagonal keys, without stakes / **9830-S:** Stand alone

Apparato para sacar los tubos, correctores y pulsadores, con surtido de tases, en estuche

Composición del surtido: 21 tases de acero, sobre base

Tases para el soporte de extracción

- 4 tases para sacar los tubos
- 5 tases para sacar los correctores y embutidores

Tases para husillo

- 5 tases para embutir los tubos
- 1 tás cónico y centrado
- 4 tases hueco para embutir los embutidores (2 con parte activa de latón y 2 con parte activa de PEEK)
- 1 tás concavo R5 para sacar los embutidores (con parte activa de PEEK)
- 1 tás cono truncado para sacar los correctores (con parte activa de PEEK)

- Se suministra con 2 llaves hexagonales para montar y desmontar las tases del soporte y el husillo

9830-AS: Sólo aparato, con 2 llaves hexagonales, sin tases / **9830-S:** Base sólo