STEEL BRACELET | 0260T1298B40

01	2260T648 (x2)	STEEL BIG LINK ST 1988
02	1240T1311 (x2)	SCREW 5/4-31.45/2.7 STEEL
03	0250T1298B40	STEEL UNDERPIECE
04	0680T2207 (x50)	SPRING-BAR
05	0680T2207Z	SPRING-BAR (Q=50)
06	0680T2207 (x36)	SPRING-BAR
07	0680T2208 (x2)	SPRING-BAR
08	0680T5820	SPRING-BAR
09	0680T9820	SPRING BAR
10	1140T1298 (x8)	STEEL LINK
11	1280T2000	STEEL PIN
12	1280T2000Q	STEEL PIN (Q=100)
13	1280T2000 (x100)	STEEL PIN
14	1010T5035	CASE-PIPE
15	2040T5080Q	CASE-COVR (Q=100)
16	2010T5039 (x100)	CASE-PIPE
17	1160T1298	STEEL COVER
18	0880T5086	SPRING
19	0860T5060 (x2)	STEEL PUSHER F.CLASP
20	0960T5033	CALOTTE
21	1280T5118 (x2)	PIN
22	1170T1298B40	STEEL CLASP
23	0250T1298B40	STEEL UNDERPIECE
24	0880T5036	SPRING
25	0860T5060	STEEL PUSHER F.CLASP
26	1160T1298	STEEL COVER
27	0880T5086	SPRING
28	0860T5060 (x2)	STEEL PUSHER F.CLASP
29	0960T5033	CALOTTE
30	1280T5118 (x2)	Pin
31	1280T2002	Pin
32	2040T5818	Tube
33	1160T1298BK	STEEL CLASP FTT.LINK BK
34	1160T1298G12	STEEL CLASP FTT.LINK 12K
35	1140T1298	BRA.STRAIG STEEL
36	1280T1298G0 (x2)	LINK
37	1270T1298G4 (x2)	LINK
38	1280T1298G8 (x2)	LINK
39	1280T1298G6 (x2)	LINK
40	1270T1298G9 (x8)	LINK
41	1280T1298G2 (x2)	LINK
42	1280T1298G1	LINK
43	1280T2000	STEEL Pin
44	1280T2000Q	STEEL Pin (Q=200)
45	1280T2000 (x200)	STEEL Pin
46	1280T2001	Pin
47	2040T5698	CASE-SIDE
48	2010T5039Q	CASE-PIPE (Q=200)
49	2010T5035 (x200)	CASE-PIPE
50	2040T5818	BRACELET SIDE
51	1140T1298G12	BRA.STRAIG STEEL
52	1280T2005 (x10)	STEEL Pin
53	2040T5688 (x40)	CASE-SIDE