MS
Ersatzteile . Spare Parts . Fournitures

Pos.	Benennung-Description	Artikel-Nr.
1	Vorderplatte vollst.	*
2	Hinterplatte vollst.	H-0210-000
3	Gestellpfeiler	A-0822-000
4	Gestellpfeiler mit Freistich	A-0812-000
5	Gestellpfeiler mit Loch	A-0821-000
6	Seileinhängung	C-0054-000
7	Senkschr. M3x8 DIN965	C-0594-000
8	Sechskantmutter M4	A-0490-000
9	Ansatzschraube	C-0480-000
10	Seiltrommel Gehw. vollst	B-0966-000
11	Messingseil 1930 lg.	D-0271-200
12	Vierkanthülse	A-0829-000
13	Beisatzrad Gehw. vollst.	B-0929-000
14	Seiltrommel Stund vollst.	B-0933-000
15	Beisatzrad Stund vollst	B-0937-000
16	Nagelrad vollst. mit Stern	B-0081-000
17	Schöpferrad vollst.	B-0056-000
18	Flügelrad vollst.	B-0048-000
19	Flügel Stund vollst.	B-0378-000
20	Seiltrommel Viertel vollst.	B-0964-000
21	Beisatzrad Viertel vollst.	B-0070-000
22	Herzrad vollst.	B-0087-000
23	Fallenrad vollst.	B-1111-000
24	Flügelrad Viertel vollst.	B-1110-000
25	Flügel Viertel vollst.	B-0142-000
26	Vierteltrieb vollst.	B-0147-000
27	Wechselrad vollst.	B-0169-000
28	Sicherungsscheibe 1,9	C-0407-000
29	Unterlegscheibe	C-0269-000
30	Auslösung lang vollst.	B-1112-000

Pos.	Benennung-Description	Artikel-Nr.
31	Stellring vollst.	C-0080-000
32	Fallenradscheibe vollst.	B-1115-000
33	Auslösung mittlere vollst.	B-0223-000
34	Sicherungsscheibe 1,5	C-0242-000
35	Auslösung klein vollst.	B-0148-000
36	Einfallscheibe Viertel vollst.	B-1113-000
37	Rechenhaken vollst.	B-0936-000
38	Drehfeder	C-0584-000
39	Rechen vollst.	B-0932-000
40	Schöpfer vollst.	B-0314-000
41	Hammerwelle Stund vollst.	B-0059-000
42	Sicherungsscheibe 3,2	C-0244-000
43	Wechsel 2 vollst.	B-0374-000
44	Programmscheibe 9 Std.	B-1392-000
45	Abstellung vollst.	B-0402-000
46	Hebel vollst.	B-0215-000
47	Malteserrad 1	E-0331-000
48	Klemmsicherung 4 MFRC	C-0552-000
49	Minutenrad vollst.	*
50	Zeigerrad vollst.	*
51	Zeigermutter	A-0349-000
52	Zwischenrad vollst.	*
53	Gangrad vollst.	*
54	Hammerstiel Stund vollst.	B-0251-000
55	Stellring vollst.	C-0060-000
56	Zugfeder	C-0016-000
57	Abstellhebel Stund vollst.	B-0942-000
58	Schalthebelwinkel	*
59	Zyl.-Schraube M2,5x3	C-0384-000
60	Tellerfeder	C-0728-000

Pos.	Benennung-Description	Artikel-Nr.
61	Zyl.-Schraube M2,5x3	C-0553-000
62	Hammerwerkplatte vollst.	B-0960-000
63	Hammerstielwelle	A-0106-000
64	Distanzhülse	A-0306-000
65	Hammerstiel Viertel vollst.	B-0853-000
66	Spielwalze Westm. vollst.	B-0951-000
67	Hammerwerkplatte hintere	D-0543-000
68	Schnorr-Sicherung M4	C-0255-000
69	Sechskantmutter M4	A-0490-000
70	Antriebsrad groß vollst.	B-0028-000
71	Abstellhebel vollst.	B-0959-000
72	Zyl.-Schraube M3x5	C-0386-000
73	Ankerbrücke vollst.	B-0127-000
74	Anker mit Weiser vollst.	B-0429-000
75	Pendelfeder	B-0293-000
76	Schraube für Pendelfeder	A-0654-000
77	Pendelfederschutz	D-0460-000
78	Zyl.-Schraube M2,5x5	C-0375-000
79	Pendelverlängerung vollst.	B-0444-000
80	Zwischenrad Sekunde vollst.	*
81	Gangrad Sekunde vollst.	*
82	Sekundentrieb vollst.	G-0386-000

Bei der Bestellung sind die folgenden Angaben zu machen :

1. Werktyp
2. Serien-Nr.
3. Artikel-Nr.
(Pendellänge: siehe Hinterplatine)
* Abhängig vom Werktyp

When ordering, please specify the following details :

1. Type of movement
2. Serial-No.
3. Part-No. (Art.-Nr.)
(see back plate for pendulum length)
* Dependent on the Type of movement

Veuillez s'il vous noter dans toutes vos commandes les details suivants :

1.Type de mouvement
2. No. de Serie
3. No. d' Article (Art.-Nr.)
(voir piece No 2 pour la longeur du balancier)
* Dependant de Type de mouvement

16.01.03

MS

Ersatzteile . Spare Parts . Fournitures



● = 1-3 drops synthetic oil clock 859

15.01.03